

## NICE MOTX-R / MOTX-S ŞİFRE TANIMLAMA

**\*\*\*En son tanımladığınız şifreyi mutlaka bir yere kaydedin. Şifre değiştirme işleminde mutlaka gerekecektir. Aksi takdirde hiçbir şekilde şifre değiştirme işlemi yapılamaz.**

### **Motx 'in 1.nci kanalını alıcıya tanımlama :**

1. Alıcının butonuna yanındaki ledin yanmasını beklemeden bir an için basıp bırakın.
2. Motx üzerinde 11 (fab.şifresi) yazın ve ◀ tuşuna 5 sn. basılı tuttuktan sonra bırakın.

### **Motx 'in 1.nci kanal şifresini değiştirme :**

1. 0 tuşuna basılı tutun ve ◀ tuşuna bir kez basıp bıraktıktan sonra 0 tuşunu bırakın.
2. Eski şifreyi yazın (11) ve bir kez ◀ tuşuna basın.
3. Yeni şifreyi yazın ve bir kez ◀ tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar yazın ve bir kez ◀ tuşuna basın.

### **Motx 'in 2.nci kanalını alıcıya tanımlama :**

3. Alıcının butonuna yanındaki ledin yanmasını beklemeden bir an için basıp bırakın.
4. Motx üzerinde 22 (fab.şifresi) yazın ve ▶ tuşuna 5 sn. basılı tuttuktan sonra bırakın.

### **Motx 'in 2.nci kanal şifresini değiştirme :**

5. 0 tuşuna basılı tutun ve ▶ tuşuna bir kez basıp bıraktıktan sonra 0 tuşunu bırakın.
6. Eski şifreyi yazın (22) ve bir kez ▶ tuşuna basın.
7. Yeni şifreyi yazın ve bir kez ▶ tuşuna basın.
8. Yeni şifreyi tekrar yazın ve bir kez ▶ tuşuna basın.