




# Moovi Bariyer Senkronize Kart Bağlantı Şeması



Bağlantı yapıldığında ilgili köprüleri çıkartınız.



Kumandaları kontrol kartlarına tanıtmayınız. Senkronize karta ek olarak bağlayacağınız Clonix veya harici receiveere (alıcı) ya tanıtmınız.