

T-BOX TOUCH PET

SİSTEME TANITILMASI ;

ON tuşuna 5sn basılı tutunuz,kırmızı led yanacaktır.

Birinci kanal için 4 kez 1 tuşuna basınız,ardından ON tuşuna basınız (tanıtma işlemine hazırdır.)

Tanıtacağınız sistemde radio Add. bölümüne giriniz,hazır olduğun da T-Box da ON tuşuna basınız.

Bip sesi ile birlikte yeşil ışığı yanarak Sistem kumanda tanıtıma mantığı ile T-Box ı hafızasına kayıt edecektir.

NOT: Aynı işlemler CH2 için 4x2 , CH3 için 4x3yapılabilir.

CH1 (4x1) ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ;

ON tuşuna 5sn basılı tutunuz.eski şifreyi (4x1) giriniz OK tuşuna basınız,kırmızı led yanacaktır.

Yeni şifrenizi giriniz OK basınız,yeni şifrenizi tekrar girip OK basınız. İşleminiz tamamlanacaktır.

Şifre unutulursa RESET leme (Tüm şifreleri iptal eder,fabrika ayarına döner) = Her 2 pili de çıkartınız

T-Box içerisindeki jumperi takınız,pilleri yerine takınız duyacağınız bip sesi şifrelerin iptalini bildirir.Sonrasında jumperi çıkartınız.tanıtma işlemini tekrar yapınız.